



# SWETOWN

Innan du applicerar din wrap!

SWE  
TEC<sup>2</sup>

## 1 Vad behöver du?



- Värmepistol
- Brytbladskniv
- Spritlösning
- Rena trasor
- Plastskrapa

## 2 Yttre förutsättningar



Se till att skotern befinner sig inomhus temperaturen ska vara minst 20 grader. Lokalen ska vara fri från smuts, olja, bensin och damm.

## 3 Avdekalering



För att få bästa möjliga resultat måste original dekalerna avmonteras från skotern. All montering på originaldekalerna sker på eget ansvar. Standard dekalerna som är monterade på skotern avlägsnar du enklast med värme. När dekalen är varm använder du fingrarna för att avlägsna dessa.

## 4 Rengöring



För att garantera att dekalerna sitter på plats under en lång tid krävs en ren yta. Ytan ska vara helt fri från olja, kemikalier, bensin, damm och klister från tidigare dekal. Rengör ytorna som ska dekaleras nogga genom att blöta upp en trasa med spritlösning. Vid områden där det är svårt att få bort klister från gamla dekaler går det att använda avfettningsmedel eller etikettborttagning. Det är då extra viktigt att efteråt rengöra med spritlösning.

## 5 Montering



När du känner dig nöjd med placeringen av dekalen, skrapa då dekalen från mitten och utåt för att undvika bubblor. För bästa resultat måste dekalerna värmas på med varmluftpistol efter montering, speciellt i kanterna och på skrovliga ytor. Om någon decal mot förmodan skulle börja släppa efter montering så kan det hjälpa att värma på dom ytterligare en gång.

## 6 Efter montering



För bästa resultat måste dekalerna värmas med varmluftpistol/hårtork efter montering. Speciellt i kanterna och på skrovlig plast. Skotern bör också stå inomhus i minst 24 timmar efter applicering.

### Villkor

Tillverkare och distributörer av denna Produkt fransäger sig allt ansvar för felaktig montering som skulle kunna medföra att fordonet inte längre överensstämmer med fordonslagstiftningen.

### För mer information

På [swetown.com](http://swetown.com) hittar du en video med vidare information om hur man dekalerar ett av våra dekalkit